



Drift- och skötselinstruktion System UPP-2L och Clear Vent

Installation

Noggrann genomgång av samtliga brandgasventilatorer utföres omedelbart efter installation varvid i systemet ingående komponenters funktion kontrolleras. Observera att lockregel på lockens kortsida måste frigöras på Clear Vent innan stängning kan utföras.

Underhåll

Underhåll utföres enligt SS 883007.

Skötsel

Kontroll av systemets funktion sker genom att lösa ut larmfunktionen i styrcentralen för ventilatorer med hållmagnet monterad, annars öppnas ventilatorn från tak med det utvändiga öppningshandtaget. Försäkra dig om att eventuellt externt larm är urkopplat innan prov sker. Kontrollera att brandgasventilatorn öppnar i brandposition, öppningsvinkel 90°, stäng brandgasventilator genom att trycka på lockens mitt rakt ovanför låsanordningen. Vid stängning notera gastryckfjäders öppningskraft, vid låg öppningskraft skall gastryckfjädern bytas.

Vid rengöring av Clear Vents ljusgenomsläppliga lock användes ljummet vatten och mild tvållösning.